

LISTA DE PARTES – BLACKMER

960208

Lista de Partes

Página 1 de 3

107-A01_es


MODELOS DE BOMBA: XRL1.25A, XL1.25A, XL1.5A XRLF1.25B, XLF1.25B, XLF1.5B

y modelos discontinuados X(R)LF1.25(A), XLF1.5(A), X(R)L1.25, XL1.5

Guardar junto con las instrucciones 107-A00 para instalación, operación y mantenimiento

Sección
En vigencia desde
Reemplaza a

107
Junio 2014
Sept 2011



Ref. No.	Descripción	Partes por bomba	Parte No.	Ref. No.	Descripción	Partes por bomba	Parte No.
1	Tapa – Válvula de alivio (R/V)	1	413200	35	Chaveta – Eje, cuadrado	1	^{1,3} 909152
2	Tornillo de ajuste – R/V	1	433909	41	Camiseta – XRL(F)1.25	1	² 183003
3	Contratuercas – Tornillo de ajuste	1	922923		Camiseta – XL(F)1.25		² 183004
4	Cubierta – R/V	1	413076		Camiseta – XL(F)1.5		² 183301
7	Guía del resorte – R/V	1	423955	71	Disco	2	² 063075
8	Resorte - R/V (20 - 50 psi)	1	471415	72	O-ring - Cabezal (FKM) (estándar)	2	¹ 701991
	Resorte - R/V (51 - 80 psi) (estándar)		471420		O-ring – Cabezal (PTFE)		702066
	Resorte - R/V (81 - 150 psi)		471428		O-ring – Cabezal (Buna)		701918
9	Válvula - R/V	1	453079	73	Tapón de manómetro (1/4")	1	908198
10	O-ring – Cubierta R/V (FKM) (estándar)	1	¹ 701970	73A	Tapón de manómetro (3/4")	1	908225
	O-ring – Cubierta R/V (PTFE)		702084	74	Tornillo de fijación – Camiseta	1	922088
	O-ring – Cubierta R/V (Buna)		711924	76	Grasera	2	317815
12	Carcasa con soporte (1.25)	1	013075	76A	Accesorio para la grasera de alivio	2	701992
	Carcasa con soporte (1.5)		013376	77	Varilla de empuje – XRL(F)1.25	2	¹ 123004
13	Conjunto de rotor y eje, cuatro paletas (Incluye números de referencia 24A y 24B)	1	² 263076		Varilla de empuje – XL(F)1.25		¹ 123076
					Varilla de empuje – XL(F)1.5		¹ 123401
14	Paleta – Duravane (estándar)	4	¹ 093088	88	O-ring - Tapa R/V (FKM) (estándar)	1	¹ 701908
	Paleta – Laminado para holgura adicional		093091		O-ring - Tapa R/V (PTFE)		702074
20	Cabezal	2	033073		O-ring - Tapa R/V (Buna)		701949
21	Tornillos prisioneros – Cabezal	16	920276	104	Sello de grasa	1	¹ 331927
24	Rodamiento de bolas	2	¹ 903114	—	Herramienta - Contratuerca	—	903090
24A	Contratuercas – Rodamiento	2	² 903534	—	Juego - Mantenimiento, XRL(F)1.25	—	898966
24B	Arandela de seguridad – Rodamiento	2	¹ 903533	—	Juego - Mantenimiento, XL(F)1.25	—	898968
26	Empaque – Cubierta del rodamiento	1-2	¹ 383075	—	Juego - Mantenimiento, XL(F)1.5	—	898970
27	Cubierta del rodamiento – Interna	0-1	043070	—	Juego – Reconstrucción, XRL(F)1.25	—	899066
27A	Cubierta del rodamiento – Externa	1	043071	—	Juego – Reconstrucción, XL(F)1.25	—	899068
28	Tornillos prisionero – Cubierta del rodamiento	4-8	920080	—	Juego – Reconstrucción, XL(F)1.5	—	899070

¹ Includido en los juegos de mantenimiento y de reconstrucción

² Includido en los juegos de reconstrucción


³ Los juegos de mantenimiento y de reconstrucción también incluyen la chaveta Woodruff 909125 utilizada previamente.

Ref. No. 73A: Las versiones anteriores de estas bombas pueden utilizar un tapón de 1/4" (np 908198) o un tapón de 1/2" (np 908215).

Nota: las versiones anteriores de estas bombas utilizaban pasadores cónicos, que ya no se requieren.


Adaptadores para motores NEMA con cara en C
Modelos XLRF y XLF

Ref. No.	Description	Parts per Pump	Part No.
12A	Carcasa sin soporte X(R)LF1.25	1	013077
	Carcasa sin soporte XLF1.5		013377
26	Empaque – Cubierta del rodamiento	1	383075
28A	Tornillos de montaje en soporte	4	920101
28C	Tornillo de protección	1	920026
34	Medio acoplamiento – Bomba (182TC-184TC/215C)	1	906147
	Medio acoplamiento – Motor 56C		906151
	Medio acoplamiento – Motor 143TC-184C (182TC-184TC/215C)		906147
	Medio acoplamiento – Motor (182TC-184TC/215C)		906146
	Empaque cardánico del acoplamiento		906155
56	Tornillos prisioneros – Montaje del anillo adaptador	4	920480
76	Grasera	1	317815
76A	Accesorio para la grasera de alivio	1	701992
86	Anillo adaptador del motor (182TC, 184TC, 215C)	1	832914
104	Sello de grasa	1	331927
108	Adaptador para motor – Sin pata	1	832912
	Adaptador para motor – Con pata (Incluye números de referencia 76 y 76A)		833000
108B	Tornillos prisioneros – Soporte	4	920331
186	Protector	1	804120



Adaptador para motores IEC bridados
Modelos XLRF y XLF

Ref. No.	Description	Parts per Pump	Part No.
26	Empaque – Cubierta del rodamiento	1	383075
28A	Tornillos de montaje en soporte	4	920101
28C	Tornillo de protección	2	920026
34	Medio acoplamiento – Bomba (IEC100/112)	1	906182
	Empaque cardánico del acoplamiento (IEC100/112)		906178
	Medio acoplamiento – Motor (IEC100/112)		906180
76	Grasera	1	317815
76A	Accesorio para la grasera de alivio	1	701992
76B	Acoplamiento de extensión	2	701905
104	Sello de grasa	1	331927
108B	Tornillos prisioneros – Soporte	4	920044
108C	Adaptador para motor (IEC 100/112 B14A) Incluye números de referencia 76,y 76A y 76B	1	832930
108D	Arandela	4	792094
186C	Mitad del protector	2	804198



SELLO MECÁNICO

Ref. No.	Conjunto del sello mecánico	Partes por bomba	Parte No.
153	Asiento estacionario de acero endurecido, cara del sello rotatorio de carbón, O-rings de FKM (SVCV) (estándar)	2	¹ 333044
	Asiento estacionario de acero endurecido con O-ring de PTFE, cara del sello rotatorio de carbón con anillo de sellado de PTFE (SACT)		332381
	Asiento estacionario de acero endurecido, cara del sello rotatorio de carbón, O-rings de Buna (SNCN)		333045
153A**	Asiento estacionario (acero endurecido)	2	333061
153B**	Cara del sello (carbón)	2	333053
153C**	Conjunto de la camisa	2	333057
153D	O-ring - Estacionario (FKM)	2	711908
	O-ring - Estacionario (PTFE)		702076
	O-ring - Estacionario (Buna-N)		711916
153E	O-ring - Rotatorio (FKM)	2	701971
	O-ring - Rotatorio (PTFE)		711961
	O-ring - Rotatorio (Buna-N)		711915

¹ Includido en los juegos de mantenimiento y de reconstrucción

** El sello mecánico (Ref. No. 153) sólo se vende como un conjunto completo. Los números de referencia 153A, 153B y 153C no están disponibles como partes separadas.

